

HOE MONTEER IK MIJN VOUWGORDIJNEN?



PLAATSSEN KLEMMEN

Plaats de buitenste klemmen op 10 cm afstand van de zijkanten.



BEVESTIGEN

Het pijltje op de vouwgordijnklem moet altijd naar boven wijzen, ongeacht of je de klemmen aan het plafond of aan de muur bevestigt.

PLAATSSEN VOUWGORDIJN



PLAATSSEN VOUWGORDIJNBAK

Plaats de onderkant van de achterzijde van de vouwgordijnbak, iets gekanteld naar voren, in de klemmen.



VASTDRUKKEN VOUWGORDIJNBAK

Druk daarna de gehele bak naar achteren totdat alle klemmen stevig vastklikken.



BEVESTIGEN KETTING (OPTIONEEL)

Bevestig indien mogelijk de ketting aan de muur met behulp van de meegeleverde kettinggeleider, zodat de ketting veilig buiten bereik van kinderen en huisdieren blijft.



UITHANGEN VOUWGORDIJNEN

Gebruik een stoomapparaat of een stoomstrijkijzer om eventuele vouwen uit het vouwgordijn te verwijderen.

Laat de vouwgordijnen enkele dagen uithangen voor het beste resultaat.

SMARTBLINDS